


STATO ATTUALE COME DA CONVENZIONE REP. 36252 DEL 04.04.2008 E CESSIONE AREE REP. 36253 DEL 04.04.2008				
Mappale Originale	consistenza catastale	proprietà Parco Ovest	Proprietà Comune di Bergamo	
15	0 17 90		0 17 90	
16	0 36 22		0 36 22	
24	0 15 47		0 15 47	
25	0 24 03		0 24 03	
30	0 05 68		0 05 68	
31	0 47 51		0 47 51	
34	1 14 86		1 14 86	
2429	0 25 46	0 25 46		
2430	0 02 70	0 02 70		
2431	0 06 80	0 06 80		
2432	1 14 25		1 14 25	
2433	0 02 95	0 02 95		
2434	0 16 05	0 16 05		
2435	0 30 05	0 30 05		
2436	0 25 18	0 25 18		
2437	0 09 37	0 09 37		
2438	0 01 85	0 01 85		
2439	0 05 00		0 05 00	
2440	0 03 65		0 03 65	
2441	0 04 95	0 04 95		
2442	0 00 20	0 00 20		
2443	0 02 30	0 02 30		
2444	0 03 80	0 03 80		
2445	0 02 26		0 02 26	
2446	0 16 45	0 16 45		
2447	0 00 85	0 00 85		
2448	0 03 90	0 03 90		
2449	0 00 10	0 00 10		
2450	0 21 55	0 21 55		
2451	0 02 25		0 02 25	
2452	0 00 10	0 00 10		
2453	0 38 35	0 38 35		
2454	0 19 95	0 19 95		
2455	0 12 65	0 12 65		
2456	0 10 80		0 10 80	
2457	0 04 15	0 04 15		
2458	0 03 70	0 03 70		
2459	0 01 80	0 01 80		
2460	0 15 95	0 15 95		
2461	0 25 02	0 25 02		
2462	0 03 05	0 03 05		
2463	1 25 55		1 25 55	
2464	0 09 30	0 09 30	5 25 43	
Totale	8 33 96	3 08 53	5 25 43	
Totale		8 33 96		

Proprietà Parco Ovest Srl allo stato attuale
come da convenzione Rep. 36252 del 04.04.2008
e cessione aree rep. 36253 del 04.04.2008



scala 1:2.000

STATO ATTUALE COME DA CONVENZIONE REP. 36252 DEL 04.04.2008 E CESSIONE AREE REP. 36253 DEL 04.04.2008 BOZZA DI FRAZIONAMENTO DEL 2019				
Mappale Originale	Mappale derivato	consistenza catastale	proprietà Parco Ovest	Proprietà Comune di Bergamo
15	15	0 17 90		0 17 90
16	16	0 36 22		0 36 22
24	24	0 15 47		0 15 47
25	25	0 24 03		0 24 03
30	30	0 05 68		0 05 68
31	31	0 47 51		0 47 51
34	34	1 14 86		1 14 86
2429	ADP	0 16 36	0 16 36	
2429	ADQ	0 04 15	0 04 15	
2429	ADR	0 02 00	0 02 00	
2429	ADS	0 01 30	0 01 30	
2429	ADT	0 01 35	0 01 35	
2429	ADU	0 00 20	0 00 20	
2429	ADV	0 00 10	0 00 10	
2430	ADM	0 01 40	0 01 40	
2430	ADN	0 00 75	0 00 75	
2430	ADO	0 00 55	0 00 55	
2431	ADH	0 04 00	0 04 00	
2431	ADI	0 02 65	0 02 65	
2431	ADL	0 00 15	0 00 15	
2432	ADC	1 12 40		1 12 40
2432	ADD	0 01 05		0 01 05
2432	ADE	0 00 45		0 00 45
2432	ADF	0 00 30		0 00 30
2432	ADG	0 00 05		0 00 05
2433	ACZ	0 01 75	0 01 75	
2433	ADA	0 01 15	0 01 15	
2433	ADB	0 00 05	0 00 05	
2434	ACU	0 09 10	0 09 10	
2434	ACV	0 06 95	0 06 95	
2435	ACQ	0 06 60	0 06 60	
2435	ACR	0 14 25	0 14 25	
2435	ACS	0 06 30	0 06 30	
2435	ACT	0 02 90	0 02 90	
2436	ACM	0 01 70	0 01 70	
2436	ACN	0 16 90	0 16 90	
2436	ACO	0 05 35	0 05 35	
2436	ACP	0 01 23	0 01 23	
2437	ACF	0 04 15	0 04 15	
2437	ACG	0 01 80	0 01 80	
2437	ACH	0 02 05	0 02 05	
2437	ACI	0 01 37	0 01 37	
2438	ACD	0 01 65	0 01 65	
2438	ACE	0 00 20	0 00 20	
2439	2439	0 05 00		0 05 00
2440	ACA	0 01 65		0 01 65
2440	ACB	0 00 65		0 00 65
2440	ACC	0 01 35		0 01 35
2441	ABV	0 04 90	0 04 90	
2441	ABZ	0 00 05	0 00 05	
2442	2442	0 00 20	0 00 20	
2443	ABT	0 02 15	0 02 15	
2443	ABU	0 00 15	0 00 15	
2444	ABR	0 03 65	0 03 65	
2444	ABS	0 00 15	0 00 15	
2445	2445	0 02 26		0 02 26
2446	ABO	0 07 90	0 07 90	
2446	ABP	0 08 40		0 08 40
2446	ABQ	0 00 15	0 00 15	
2447	2447	0 00 85	0 00 85	
2448	ABL	0 01 95	0 01 95	
2448	ABM	0 01 20	0 01 20	
2448	ABN	0 00 75	0 00 75	
2449	2449	0 00 10	0 00 10	
2450	ABG	0 09 45	0 09 45	
2450	ABH	0 11 00	0 11 00	
2450	ABI	0 01 10	0 01 10	
2451	2451	0 02 25		0 02 25
2452	2452	0 00 10	0 00 10	
2453	ABD	0 09 45	0 09 45	
2453	ABE	0 18 55	0 18 55	
2453	ABF	0 10 35	0 10 35	
2454	ABA	0 08 50	0 08 50	
2454	ABB	0 10 10	0 10 10	
2454	ABC	0 01 35	0 01 35	
2455	AAV	0 11 80	0 11 80	
2455	AAZ	0 00 85	0 00 85	
2456	2456	0 10 80		0 10 80
2457	AAT	0 03 95	0 03 95	
2457	AAL	0 00 20	0 00 20	
2458	2458	0 03 70	0 03 70	
2459	2459	0 01 80	0 01 80	
2460	AAQ	0 08 25	0 08 25	
2460	AAR	0 05 25	0 05 25	
2460	AAS	0 02 45	0 02 45	
2461	AAL	0 17 50	0 17 50	
2461	AAM	0 03 70	0 03 70	
2461	AAN	0 01 65	0 01 65	
2461	AAO	0 02 07	0 02 07	
2461	AAP	0 00 10	0 00 10	
2462	AAG	0 01 50	0 01 50	
2462	AAH	0 01 50	0 01 50	
2462	AAI	0 00 05	0 00 05	
2463	AAA	1 15 45		1 15 45
2463	AAB	0 08 20	0 08 20	
2463	AAC	0 01 45	0 01 45	
2463	AAD	0 00 35	0 00 35	
2463	AAE	0 00 05	0 00 05	
2463	AAF	0 00 05	0 00 05	
2464	2464	0 09 30	0 09 30	
Totale		8 33 96	3 08 53	5 25 43
Totale			8 33 96	

Proprietà Parco Ovest Srl allo stato finale
a seguito delle nuove cessioni e retrocessioni a seguito
variante al PII e come da bozza frazionamento del 2019



scala 1:2.000

STATO FINALE A SEGUITO NUOVE Cessioni E RETROCESSIONI A SEGUITO VARIANTE AL PII E COME DA BOZZA DI FRAZIONAMENTO DEL 2019									
Mappale Originale	Mappale derivato	proprietà Parco Ovest Srl				proprietà Comune di Bergamo			
		da PII vigente	retrocessione dal Comune	cessione al Comune	totale	da PII vigente	retrocessione a Parco Ovest	nuova cessione da Parco Ovest	totale
15	15					0 17 90			0 17 90
16	16					0 36 22			0 36 22
24	24					0 15 47			0 15 47
25	25					0 24 03			0 24 03
30	30					0 05 68			0 05 68
31	31					0 47 51			0 47 51
34	34					1 14 86			1 14 86
2429	ADP	0 16 36			0 16 36				
2429	ADQ	0 04 15		-0 04 15				0 04 15	0 04 15
2429	ADR	0 02 00		-0 02 00				0 02 00	0 02 00
2429	ADS	0 01 30			0 01 30				
2429	ADT	0 01 35		-0 01 35				0 01 35	0 01 35
2429	ADU	0 00 20		-0 00 20				0 00 20	0 00 20
2429	ADV	0 00 10		-0 00 10				0 00 10	0 00 10
2430	ADM	0 01 40		-0 01 40				0 01 40	0 01 40
2430	ADN	0 00 75			0 00 75				0 00 00
2430	ADO	0 00 55			0 00 55				0 00 00
2431	ADH	0 04 00			0 04 00				0 00 00
2431	ADI	0 02 65		-0 02 65				0 02 65	0 02 65
2431	ADL	0 00 15			0 00 15				0 00 00
2432	ADC					1 12 40			1 12 40
2432	ADD		0 01 05		0 01 05	0 01 05	-0 01 05		0 00 00
2432	ADE		0 00 45		0 00 45	0 00 45	-0 00 45		0 00 00
2432	ADF				0 00 00	0 00 30			0 00 30
2432	ADG		0 00 05		0 00 05	0 00 05	-0 00 05		0 00 00
2433	ACZ	0 01 75			0 01 75				0 00 00
2433	ADA	0 01 15		-0 01 15				0 01 15	0 01 15
2433	ADB	0 00 05		-0 00 05				0 00 05	0 00 05
2434	ACU	0 09 10		-0 09 10				0 09 10	0 09 10
2434	ACV	0 06 95			0 06 95				0 00 00
2435	ACQ	0 06 60		-0 06 60				0 06 60	0 06 60
2435	ACR	0 14 25			0 14 25				0 00 00
2435	ACS	0 06 30			0 06 30				0 00 00
2435	ACT	0 02 90			0 02 90				0 00 00
2436	ACM	0 01 70		-0 01 70				0 01 70	0 01 70
2436	ACN	0 16 90			0 16 90				0 00 00
2436	ACO	0 05 35			0 05 35				0 00 00
2436	ACP	0 01 23		-0 01 23				0 01 23	0 01 23
2437	ACF	0 04 15			0 04 15				
2437	ACG	0 01 80		-0 01 80				0 01 80	0 01 80
2437	ACH	0 02 05			0 02 05				
2437	ACI	0 01 37		-0 01 37				0 01 37	0 01 37
2438	ACD	0 01 65			0 01 65				
2438	ACE	0 00 20		-0 00 20				0 00 20	0 00 20
2439						0 05 00			0 05 00
2440	ACA		0 01 65		0 01 65	0 01 65	-0 01 65		
2440	ACB					0 00 65			0 00 65
2440	ACC					0 01 35			0 01 35
2441	ABV	0 04 90			0 04 90				
2441	ABZ	0 00 05		-0 00 05				0 00 05	0 00 05
2442	2442	0 00 20			0 00 20				
2443	ABT	0 02 15			0 02 15				
2443	ABU	0 00 15		-0 00 15				0 00 15	0 00 15
2444	ABR	0 03 65			0 03 65				
2444	ABS	0 00 15		-0 00 15				0 00 15	0 00 15
2445						0 02 26			0 02 26
2446	ABO	0 07 90		-0 07 90				0 07 90	0 07 90
2446	ABP	0 08 40			0 08 40				
2446	ABQ	0 00 15			0 00 15				
2447	2447	0 00 85			0 00 85				
2448	ABL	0 01 95		-0 01 95				0 01 95	0 01 95
2448	ABM	0 01 20			0 01 20				
2448	ABN	0 00 75			0 00 75				
2449	2449	0 00 10			0 00 10				
2450	ABG	0 09 45		-0 09 45				0 09 45	0 09 45
2450	ABH	0 11 00			0 11 00				
2450	ABI	0 01 10			0 01 10				
2451						0 02 25			0 02 25
2452	2452	0 00 10			0 00 10				
2453	ABD	0 09 45		-0 09 45				0 09 45	0 09 45
2453	ABE	0 18 55			0 18 55				
2453	ABF	0 10 35			0 10 35				
2454	ABA	0 08 50		-0 08 50				0 08 50	0 08 50
2454	ABB	0 10 10			0 10 10				
2454	ABC	0 01 35			0 01 35				
2455	ABV	0 11 80			0 11 80				
2455	AAZ	0 00 85		-0 00 85				0 00 85	0 00 85
2456						0 10 80			0 10 80
2457	AAT	0 03 95			0 03 95				
2457	AAU	0 00 20		-0 00 20				0 00 20	0 00 20
2459	2459	0 03 70			0 03 70				
2459	2459	0 01 80			0 01 80				
2460	AAQ	0 08 25			0 08 25				
2460	AAR	0 05 25		-0 05 25				0 05 25	0 05 25
2460	AAS	0 02 45			0 02 45				
2461	AAL	0 17 50			0 17 50				
2461	AAM	0 03 70		-0 03 70				0 03 70	0 03 70
2461	AAN	0 01 65			0 01 65				
2461	AAO	0 02 07		-0 02 07				0 02 07	0 02 07
2461	AAP	0 00 10		-0 00 10				0 00 10	0 00 10
2462	AAG	0 01 50		-0 01 50				0 01 50	0 01 50
2462	AAH	0 01 50			0 01 50				
2462	AAI	0 00 05			0 00 05				
2463	AAA					1 15 45			1 15 45
2463	AAB		0 08 20		0 08 20	0 08 20	-0 08 20		
2463	AAC		0 01 45		0 01 45	0 01 45	-0 01 45		
2463	AAD					0 00 35			0 00 35
2463	AAE		0 00 05		0 00 05	0 00 05	-0 00 05		
2463	AAF		0 00 05		0 00 05	0 00 05	-0 00 05		
2464	2464	0 09 30			0 09 30				
Totale		3 08 53	0 12 95	-0 86 32	2 35 16	5 25 43	-0 12 95	0 86 32	5 98 80
Totale			2 35 16				5 98 80		
					8 33 96				